GF-6026A EDGE/GPRS 无线路由器

用户手册



©北京嘉复欣科技有限公司

地址: 北京市海淀区阜成路 115 号北京印象 2 号楼 213 室

电话: 86-10-88122130 88153193 88153197

传真: 86-10-88122129

网站: http://www.garefowl.com/



目 录

_	产品简介	1
	1.1 前言	1
	1.2 产品外观	1
	1.3 产品前面板说明	2
	1.4产品后面板接口说明	3
=	安装连接	3
	2.1 设备安装	3
	2.2 连接配置	4
	2.2.1 利用WEB SERVER页面配置	4
	2.2.2 其他CONSOLE及TELNET高级配置方式	7
Ξ	公网路由上网模式	7
	3.1 配置EDGE/GPRS无线路由器(缺省方式)	7
	3.2 连接图	8
	3.3 修改EDGE/GPRS无线路由器的以太IP地址	9
四	EDGE/GPRS APN专网路由模式	9
	4.1 配置EDGE/GPRS无线产品为VPN专网模式	9
五	串口数据透明传输模式	10
	5.1 配置串口参数	10
	5.2 配置串口透明传送模式	10
	5.3 验证串口透明传送模式	11
六	版本升级及参数保存	12
	6.1 通过WEB页面升级版本	12
	6.2 参数保存	12
北	京嘉复欣科技有限公司	





七	常见问题问答	13
	7.1 如何恢复参数?	13
	7.2 EDGE/GPRS无线路由器的缺省参数是什么?	13
	7.3 EDGE/GPRS无线路由器以太网络不正常如何解决?	13
	7.4 EDGE/GPRS无线路由器无线不正常如何解决?	13



一 产品简介

1.1 前言

GF-6026AW EDGE/GPRS 无线路由器是北京嘉复欣科技有限公司推出的无线数据通信产品,主要应用于行业用户的无线数据传输业务以及无线路由上网等。EDGE/GPRS 无线路由产品采用标准 TCP/IP 协议,兼容 CISCO 的 2600 系列产品,安装简单、易于维护、使用方便。

在使用 EDGE/GPRS 无线路由产品前,请首先确定以下两个重要问题:

- 1、使用的 EDGE/GPRS SIM 卡没有欠费,并已经开通 EDGE/GPRS 数据业务。
- 2、产品使用地的当前移动 EDGE/GPRS 网络信号没有问题, EDGE/GPRS 无线路由器内嵌网页上查看 EDGE/GPRS 的信号强度,一般在 $10\sim31$ 之间,小于 15 数据传送效果不理想,会出现数据断续和经常重新拨号的情况。

可使用以下方法来对比确认:

- 1)、用笔记本电脑加 EDGE/GPRS 上网卡的方式来验证,检测产品使用所在地及 SIM 卡能 否上网。
- 2)、使用开通 EDGE/GPRS 数据应用的手机,检测产品使用所在地及 SIM 卡能否上网。


使用以上方式之一能正常工作上网,就说明 EDGE/GPRS 无线网络和 SIM 卡没有问题。如果有问题,请拨打移动的服务电话咨询解决。

1.2 产品外观





1.3 产品前面板说明



EDGE/GPRS 无线路由器共有 TS1 、TS2、 LAN、 MOBILE 四个高亮绿色状态指示灯, 其中, 不同的指示灯代表不同的状态, 具体说明如下:

- 1、TS1 指示灯:
- 1)设备启动时,与其他灯组合表示初始化系统的状态。
- 2) 设备正常运行时,
- ①灯亮:表示 EDGE/GPRS 无线产品获得了 IP,已经和无线网络建立了数据连接。
- ②灯灭:表示没有和无线网络建立连接,不能进行数据传输。
- 2、TS2 指示灯:
- 1)设备启动时,与其他灯组合表示初始化系统的状态。
- 2)设备正常运行时,该指示灯闪烁表示产品的无线数据发送情况。
- 3、LAN 指示灯:表示以太网络接口的状态。
- ①灯亮:表示有以太网络连接正常。
- ②闪烁:表示以太网络口有数据传送。
- ③灭:表示以太网络没有连接。特别注意: EDGE/GPRS 无线产品的以太网络接口为 100BaseT 自适应网络接口,在和老的网卡等设备相连时有时会出现时通时断的情况,这 是自动协商不成功的原因。建议将网卡改为10M, Half 这种最简单的模式一般能解决问题。
- 4、MOBILE 指示灯: EDGE/GPRS 无线模块工作正常, 传送数据时 MOBILE 灯闪烁。如果正常工作中出现该指示灯突然灭的情况,请通过串口查看相应的信息。
- 5、系统工作指示灯状态说明:
- 1)加电瞬间: TS1、TS2 同时长亮约 1~2 秒钟,表示开始加电,。
- 2) 系统自检: TS1 首先闪烁两次、然后 TS2 依次闪烁两次,表示模块基本正常。
- 3) 再次自检: TS1 首先闪烁两次、然后 TS2 依次闪烁两次。
- 4) 检测无线模块:指示灯 TS1、TS2 熄灭。
- 5)程序解压: TS2 连续闪烁约 8 秒钟, 启动应用程序。
- 6) 正常工作时: TS1 灯长亮, 并且 TS2 灯闪烁, MOBILE 灯 CDMA 长亮, EDGE/GPRS 闪烁。



1.4 产品后面板接口说明



- 1、DC5V 电源接口:请一定连接产品配套的电源,如客户换用其他电源,请确保电源的电压及电流参数。特别注意:如果客户更换了电源,有时会因为瞬间电流能力不够而导致EDGE/GPRS 无线路由器重新启动。
- 2、RS232 接口: 为标准的 DB9 DCE 孔式接口,和 PC 等终端相连时,直接用配套的直通 RS232 线。如果要和同样是 DCE 的设备相连,请一定确保 DB9 的 2、3 脚交叉连接才能正常通信。
- 3、100BaseT 以太网络接口: 能够自动识别交叉或直连网络线,自动协商 100M、10M 网络速度功能。

二 安装连接

2.1 设备安装


- 1、安装前,请先检查 EDGE/GPRS 无线路由器的附带配件:
- 1) 天线, 根据需要可能是短天线及长天线。
- 2) EDGE/GPRS 无线路由器专用电源, 规格为 5V DC 1A 以上。
- 3) RS232 电缆线,一般标准配置为 DB9 孔到 DB9 针的直通线。
- 4)以太网线, EDGE/GPRS 无线路由器能自动识别直连及交叉网线。标准配置为交叉网线,可直接和 PC 的网卡连接。
- 2、安装 SIM 卡
- 1) 弹出 SIM 卡插座, 用大头针把黄色小按钮向里按, SIM 卡座弹出, 取出 SIM 卡座。



2) 正确安装/SIM 卡,注意 SIM 缺口一定和卡座缺口完全吻合,保证 SIM 卡完全放入到卡座中,然后注意同时沿两边导槽平放推入产品中。







- 3)接上天线,并尽可能将天线放置在EDGE/GPRS信号较好的地方。
- 4) 用 RS232 电缆线把 PC 机串口和 EDGE/GPRS 无线路由器串口连接起来,注意串口的缺省参数为 115200, 8, N, 1。可用 PC 的超级终端或串口助手等软件查看。
- 5) 连接以太网络接口,用网线把PC机网卡和EDGE/GPRS无线路由器以太口连接起来。
- 6)接上 EDGE/GPRS 无线路由器专用电源,并开启。

完成以上步骤之后,请观察相应的指示灯,正常情况下约 2 分钟后 TS1 灯亮,表示系统已经正常连接上了 EDGE/GPRS 无线路由器,可正常使用。用户可根据应用需要重新配置相应的参数。


2.2 连接配置


EDGE/GPRS 无线路由器共有 WEB SERVER 网页、本地串口 CONSOLE、网络 TELNET 等三种配置方式,可满足不同用户在本地/远程的各种配置操作,其中 WEB SERVER 配置方式最为方便直观,能满足大多数客户的要求,我们推荐客户使用该方式。

2. 2. 1 利用 WEB SERVER 页面配置

- 1、EDGE/GPRS 无线路由器的缺省 IP 为 192. 168. 0. 1 子网掩码为 255. 255. 255. 0。如果产品已经修改过 IP 地址并且已经遗忘,请参见最后的 FAQ:如何恢复出厂缺省参数。
- 2、把 PC 机的 IP 地址设为 192. 168. 0. 2-192. 168. 0. 254 之间任一地址;
- 3、把 PC 机的网关设为 EDGE/GPRS 无线路由器的 IP 地址,设置好 DNS 域名服务器地址。如不知道本地 DNS 地址,在 CDMA/EDGE/GPRS 拨号成功的时候从 WEB 页面能够看到,也可利用 DNS 代理功能设置为 EDGE/GPRS 无线路由器的 LAN IP。另外请咨询联通服务商。
- 4、观察 PC 网卡灯及 EDGE/GPRS 无线路由器产品 LAN 是否同时亮起,如果出现灯不亮或时亮时灭的不稳定情况,建议将 PC 网卡模式改为 10M, Half 这种最简单的模式。
- 5、进入 PC 命令行模式 ("开始"—>"运行"—>"CMD"),输入"PING 192. 168. 0. 1 t"命令,并观察有无 PING 包返回;若有返回,则证明网络已连通,可以登陆 EDGE/GPRS 无线路由器的内置网页了。
- ① 如果用 PING 命令出现: "Request timed out."错误,一般表示 PC 的 IP 和 EDGE/GPRS 无线路由器不在同一网段。请在 PC 命令行模式下,运行"IPCONFIG /all"命令,会出现如下窗口:







请仔细检查上述的 IP 地址是否和 EDGE/GPRS 无线路由器的 LAN IP 在同一网段。如果网段相同而仍然出现不能 PING 的情况,有可能是 PC 的 ARP 表出错,建议先运行"ARP - D"命令,然后再运行 PING。特别注意:如果同时设置多台 EDGE/GPRS 无线路由器,因为 EDGE/GPRS 无线路由器的缺省 IP 地址相同,而 MAC 地址不同,常会出现上述错误,每次运行 PING 之前,一定要运行"ARP - D"命令。

②如果用 PING 命令出现: "Destination host unreachable." 错误,一般表示 PC 的网卡和 EDGE/GPRS 无线路由器没有真正连接。首先请将 PC 网卡设置为 10M, Half 模式,然后请检查或更换网线。

上网数传更快捷.....

③如果还是 PING 不通。请用你的 PC 和其他 PC 之间看是否能 PING 通,同时检查 PC 是否 有防火墙等软件。

PING 命令是检查网络是否连通的最基本工作,一定要保证 PING 通才能进行下面的工 作。

6、在 PC 上的 IE 浏览器中输入 http://192.168.0.1, 登陆进入 EDGE/GPRS 无线路由器的 内置网页(WEB SERVER)



弹出以下对话框:



键入用户名和密码,缺省用户名及密码均为"guest"。用户名和密码输入后进入主 页面,如下图所示:





进入页面之后,用户一方面可以查看无线路由器设备的当前状态,另外根据应用需求进行使用配置。

2. 2. 2 其他 CONSOLE 及 TELNET 高级配置方式

有关这两种配置方式,主要采用类似 CISCO 的 CONSOLE 方式,通过命令行的方式来具体实现。有关详细使用我们另外提供电子文档版本。简要说明如下:

- 1、串口的缺省参数为115200,8,N,1,可以用超级终端等配置。
- 2、TELNET 登录的缺省用户名及口令均为 guest。
- 3、进入 EDGE/GPRS 无线路由器的超级模式, 命令为 enable, 缺省口令 router。
- 4、使用 show run 命令能看到当前的配置。
- 5、使用 config termi 命令进入通常配置模式。
- 6、使用 config wireless 命令进入无线配置模式。
- 7、使用 debug 命令可开启多种调试信息。
- 8、使用 term 命令可开启多种辅助信息。
- 9、其他大部分命令均类似 CISCO 的 2600 系列, 可随时用? 求助。

三 公网路由上网模式

3.1 配置 EDGE/GPRS 无线路由器(缺省方式)

EDGE/GPRS 无线路由器缺省使用就是公网方式路由上网,其配置是"无线配置"菜单




中的"无线网络配置"项目中, EDGE/GPRS"拨号号码"为"*99***1#", "用户名称"和"用户密码"均为"空"。

Garefowl Ver5.70(050328	A1444) 状态	《显示 、 销路面	景 法總統置
-无线网络配置			
接入点 (APII)	CMNET		3
拨号号码	*99***1#		j
用户名称			
用户密码			
密码输认			
	-		确定

(EDGE/GPRS 无线产品)

3.2 连接图



将 PC 按照上面的 WEB 配置方式设置好 IP (*跟路由器以太网口的 IP 同一网段*)、网 关(*路由器以太网口的 IP 地址*)、DNS (*若不知道,在下图的"首选 DNS"就是当地联通/移动的 DNS*)等。在 EDGE/GPRS 无线路由器的 TS1 指示灯亮起的时候,就可以上网工作了。由于公网方式不允许用户的私有 IP 上网,所以 EDGE/GPRS 无线路由器均缺省开启了 NAT 功能。




3.3 修改 EDGE/GPRS 无线路由器的以太 IP 地址

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	75 6000	
海路配置。牙	.线配置 系统配置 应用配置	董 RTU 配置 】升级/重启 】参数保存
	- 以本族口	Name of the second second
	IP地址	192 168 0 1
	子阿捷码	255 255 0
	网关	0 . 0 . 0 . 0
	地址池	0 ,0 ,0 ,0 - 0
	首选DMS	220 [192] 32 [103
	备用DWS	220 192 0 130
	租用时间	□ 小时 (0为DHCP不使能)
	设置mac地址 (FF:FF:)	52:11:19:30:00:16
	以太口配置	10M半双工 ▼

在页面配置的"链路配置"菜单中,选"以太接口"修改相应的值。如果修改后的 IP 的与当前 IP 不在同一网段的情况下,会出现以太网络暂时无法连接的情况。请同时修改你的 PC 到新的网段,然后连接 EDGE/GPRS 无线路由器的新 IP 就能登录。特别注意:以上设置必须点击"参数保存"才能保证设置的新 IP 断电后都一直有效。否则重新加电后系统会恢复到原来的 IP 地址。

四 EDGE/GPRS APN 专网路由模式

4.1 配置 EDGE/GPRS 无线产品为 VPN 专网模式



EDGE/GPRS 无线产品使用在 VPN 专网模式下,主要是修改"接入点(APN)",其它的不做任何修改。



五 串口数据透明传输模式

EDGE/GPRS 无线路由器可选做串口数据透明传输方式使用,配置说明如下:

5.1 配置串口参数



在"链路配置"菜单中,选"链路类型"及"串口配置"。主要是要保证串口的参数和后端的设备一致。

5.2 配置串口透明传送模式



在"应用配置"菜单中选择"模式类型"项目中选择"透明模式"。



一功能设置 —————	
客户端/服务器	Client 🔻
获取数据中心地址方式	
静态II	© 202. 98. 143. 25
数据中心端口号	8761
连接方式	TCP 🔻
TCP 连接超时时间	9 分钟(0为无效)
备份数据中心使能	
备份数据中心	192. 168. 0. 32 5000
串口数据成帧	
数据附加ID	
接收缓存大小	400
上送数据时限	1000 毫秒 (0为无效)

在"功能设置"项目中根据需要设置相应的功能。简单如下:

- 1、中心可设置为静态 IP 或域名解析。
- 2、类型可选 TCP (可靠连接)或 UDP (不可靠连接)。
- 3、有关接收缓存大小及上送数据时限,都是为了配合工业数据的整包传送而设计的,用户可根据当前的串口速率,计算最大长度的包大致需要的时间,分别在最大包大小及所需时间的基础上适当增加20%的余量,分别设置两项参数。
- 4、"串口数据成帧"主要是为了解决前端设备传送的数据是没有标志的的零散数据,传送到中心无法区分来源而增加的。
- 5、"数据附加 ID"是为了区分多个 TCP 连接的情况而增加的区分标识。

5.3 验证串口透明传送模式

配置完成后,请回到"状态显示"菜单,会看到以下状态:

_系统信息 ————	
当前用户名	guest
DWS开启状态	开启
串口应用模式	透明模式Client
连接状态	TCP连接成功
Telnet端口号	23
EJB状态	无线EJB
当前时间	20:22:54

- 1、请检查"串口应用模式"是不是透明模式。
- 2、请检查"连接状态"是否成功。 北京嘉复欣科技有限公司




3、在以上都成功的情况下,就可进行串口的数据传送。

六 版本升级及参数保存

6.1 通过 WEB 页面升级版本

EDGE/GPRS 无线路由器提供用户对产品版本升级的功能。有三种升级方式,通过 WEB 页面升级;通过超级终端本地串口升级,以及本地或远程网络升级。以下介绍常用的通过 WEB 页面升级的步骤。点击"升级/重启"菜单,进入"网络升级"项目,出现如下示图:



点击"浏览",并找到要升级的二进制程序文件,然后点击"确定",等待 20~40 秒。如果升级成功,将在"升级进度状态"栏中显示"升级成功"字样,否则显示"升级失败"。如图所示:

_网络升级 ————	
新的软件文件	浏览
升级进度状态	升级成功! 确定

6.2 参数保存

在用户完全配置好 EDGE/GPRS 无线路由器后,为了让产品保持当前参数下次加电能自动运行当前配置,请务必记得保存参数。步骤是点击"参数保存"菜单,会自动弹出如下一个菜单,表示参数已经保存。





七 常见问题问答

7.1 如何恢复参数?

- (1)如果你能进入 WEB 页面,可以在"升级/重启"菜单中选择"出厂参数重新启动"项目即可恢复到出厂参数。
- (2) 在串口或 telnet 命令行模式下,可以使用命令: reload defaut 来恢复出厂参数。
- (3) 硬件恢复: EDGE/GPRS 无线路由器关电,用曲别针等金属将 RS232 的 2 和 3 脚短路, 然后给产品加电,40 秒钟后系统就会恢复到出厂参数。

7.2 EDGE/GPRS 无线路由器的缺省参数是什么?

- (1) EDGE/GPRS 无线路由器缺省串口的参数为: 115200, 8, N, 1
- (2) 2EDGE/GPRS 无线路由器缺省以太 IP 地址为: 192.168.0.1。
- (3) EDGE/GPRS 无线路由器缺省网页及 TELNET 登录用户名及口令为 guest。
- (4) EDGE/GPRS 无线路由器缺省 CONSOLE 登录超级模式口令为 router。
- (5) EDGE/GPRS 的拨号号码为*99***1#, 用户名及口令为空。

7.3 EDGE/GPRS 无线路由器以太网络不正常如何解决?

- (1) 如果出现 PING 不正常的情况,请一定使用"ARP D"命令。
- (2)如果出现 PC 以太网络时通时不通的情况,请把 EDGE/GPRS 无线路由器及 PC 设备的以太网络接口设置为 10M, Half 这种模式。
- (3) 用新设置的 IP 地址登录无效,这种情况一般都是设置了新的以太网络 IP 后没有及时保存参数导致的,请用 EDGE/GPRS 无线路由器老的 IP 地址登录。如更改了新的 IP,请及时保存参数。

7.4 EDGE/GPRS 无线路由器无线不正常如何解决?

- (1)请在页面方式下"状态显示"菜单里的"无线模块状态"项目查看两项:
- ①"卡号"是否为89860开头的字符串,该字符串表示插上了GPR SIM卡。
- ②"无线信号强度"的值是否在 15~31 之间,要达到理想效果,最好在 20 以上,一般小于 15 表示该地无线信号太差,请与当地联通联系。
- (2)确定 SIM 是否欠费。可用超级终端在串口看到相应的提示如下"Please check data network or your outlay",表示系统无法与 CDMA/EDGE/GPRS 网络建立正常的连接,一般是当地 EDGE/GPRS 网络信号不好或者 SIM 卡欠费。
- (3)请检查是否设置为短连接不自动拨号方式。
- (4)如果 EDGE/GPRS 无线路由器还是无法正常上网,请在串口下用超级终端软件使用 debug ppp all 命令开启调试命令,把串口显示的所有信息都收集下来,和 EDGE/GPRS 无线路由器的技术支持人员联系。
- (5)监视设备的运行状态,可以在串口或 TELNET 命令行下,使用 term 及 debug wireless 北京嘉复欣科技有限公司



这两个命令,可以看到设备的实时运行状态。